



## **SECADOR DE PELO BA-912**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

## **Estimado Cliente Electron**

Felicitaciones por escoger un producto Electron. Al hacer esta elección de calidad, usted se ha asegurado un uso libre de problemas por muchos años, ya que los productos Electron están diseñados para cubrir exactamente sus necesidades en el menor tiempo posible.

Hemos dispuesto este útil folleto de instrucciones para su uso. Sugerimos que lea estas instrucciones –cuidadosamente- para asegurarse de obtener los mejores resultados posibles de su producto Electron.

Gracias por elegir los productos electron, que facilitarán su vida.

**Electron S.A.**

## **INDICACIONES DE SEGURIDAD**

No utilice el aparato a proximidad de una bañera o lava mano lleno de agua, riesgo de golpe eléctrico .

No sumerja nunca el aparato en agua u otro líquido.

No coloque el aparato en un lugar donde pudiera caer en agua u otro líquido.

No intente tomar un aparato si está en contacto con el agua.

No manipular el aparato con las manos húmedas a pesar que el conjunto del aparato está perfectamente aislado.

No debe dejar sin vigilancia el aparato cuando este enchufado.

Desenchufe siempre el aparato después de usarlo, y no tire del cable al desenchufarlo, sino del enchufe.

Cuide de no obstruir la entrada y salida de aire del aparato.

Con un aparato eléctrico que funciona produciendo calor, se alcanzan elevadas temperaturas que pueden causar quemaduras al

tocarlos. Por ello debe usarse el mango y debe advertirse a los demás usuarios de los peligros potenciales, si no se observan estos consejos.

Deje siempre el aparato enfriar antes de guardarlo, y no enrolle el cable alrededor del aparato si presenta alguna anomalía, si se

ha caído, si el cable de alimentación está dañado, y no intente reparar un aparato eléctrico usted mismo, diríjase a un servicio técnico autorizado por ELECTRON S.A.

Enseñe a los niños los peligros y las reglas de seguridad eléctrica, y no los deje utilizar los aparatos sin vigilancia.

Este aparato esta provisto de un termostato de seguridad.

En caso de sobrecalentamiento se detiene automáticamente, después de un corto espacio de tiempo vuelve a funcionar.

Sin embargo antes de usarlo otra vez, verifique que la entrada y salida de aire del aparato están perfectamente limpios. El aparato deberá desenchufarse cuando usted se ausente incluso breves instantes.

## **FUNCIONAMIENTO**

El secador está preparado para funcionar en 220 V-50 Hz.

Posición 0: Detenido.

Posición 1: Caudal suave de aire templado para secar el pelo con suavidad y para permitirle dar forma a su peinado modelado.

Posición 2: Caudal fuerte de aire caliente para secar rápidamente su pelo.

Posición 3: Caudal fuerte de aire muy caliente para secar rápidamente su pelo.

Posición Cool: Caudal de aire Frío para fijar su cabello

La posición Cool o Frío del aparato es para fijar una onda, marcar un volumen, se recomienda utilizarlo al final del secado.

## **Concentrador de aire: MODELO BA-912**

Es el accesorio ideal para secar cabellos rápidamente en libertad, pero igualmente para realizar soberbios brushin. En efecto, gracias a esta boquilla concentradora puede dirigir e imprimir con precisión aire frío o caliente sobre mechones a su elección.

## **Limpieza y mantenimiento**

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

Puede limpiar el aparato con la ayuda de un paño húmedo. Si es necesario, limpie la rejilla posterior con ayuda de un cepillo.

Exija que su distribuidor autorice con su timbre y firma esta Garantía, y Ud. podrá recurrir a ELECTRON si su plancha sufre cualquier desperfecto causado por fallas de fabricación.

